

WEEE Number: 80133970

# INSTRUCTION MANUAL BATTERY STORAGE

# **TECHNICAL DATA**

Battery type	LFP			
Rated capacity of battery pack	200Ah			
Rated voltage of battery pack	51.2V			
Maximum charging voltage	57.6V			
Minimum discharge voltage	40V			
Rated charge/discharge current	100A			
Maximum charge/discharge current	120A			
Charging temperature range	0 to +45°C			
Discharge temperature range	-20°C to +50°C			
Depth of discharge	>80%			
Discharge magnification	<1C			
Self-discharge (25°C)	<3%/Month			
Cycle life	>5000 times (<0.5C)			
Interactive mode (APP)	LCD+Button+Bluetooth			
Dimension	700*515*250mm (Error±2mm)			
Weight	About 65KG			
Compatible with Solar Inverter [VT-66036103, VT-6605103, VT-12040]				

# INTRODUCTION

Thank you for selecting and buying V-TAC Product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully & keep this user manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.



### Multi-Language Manual QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

### WARNING

- 1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- 2. Installation must be performed by a qualified electrician.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.







# **CONTROL PANEL**



LCD SCREEN

## HUMAN-COMPUTER INTERACTION CONTENT

Project	Function	Remark				
	When Powered on:					
		1. Short press: invalid				
		2. Long press (press for 4~6 seconds and release): power off				
	POWER					
Button		When powered off:				
		1. Short press: invalid				
		2. Long press (press for 4~6 seconds and release ): turn on				
	UP	Page up				
	DOWN	Page down				
Switch	DC OUTPUT	Use the key to open the front panel before switching on and off				

## HUMAN-COMPUTER INTERACTION CONTENT

Project	Function
	There are 6 display interfaces in total:
	1. Main interface information (voltage/current/SOC/status code);
	2. Secondary main interface information (maximum and minimum cell
LCD	voltage/maximum and minimum temperature);
	3. Display 1~4cell voltage;
	4. Display 5~8cell voltage;
	5. Display 9~12cell voltage;
	E11: Level 1 alarm of module equipment failure
	E12: Module equipment failure secondary alarm
	E21: Level 1 alarm of module communication abnormality
	E22: Module communication abnormality secondary alarm
	E31: Module address is abnormal level 1 alarm
	E32: Module Address Abnormal Level 2 Alarm
	E41: Module balancing abnormal level 1 alarm
	E42: Module balance abnormal secondary alarm
	E51: Module total voltage overvoltage level 1 alarm
	E52: Module total voltage overvoltage secondary alarm
	E61: Level 1 alarm of module total voltage undervoltage
	E62: Second-level alarm of module total voltage undervoltage
Error code	E71: Module charging overcurrent level 1 alarm
	E72: Module charging overcurrent secondary alarm
	E81: Module discharge overcurrent level 1 alarm
	E82: Module discharge overcurrent secondary alarm
	E83: Module discharge load short circuit (serious)
	E91: Single battery overvoltage level 1 alarm
	E92: Single battery overvoltage secondary alarm
	E101: Single battery undervoltage level 1 alarm
	E102: Single battery undervoltage secondary alarm
	E111: Module battery high temperature level 1 alarm
	E112: Module battery high temperature secondary alarm
	E121: Module battery low temperature level 1 alarm
	E122: Module battery low temperature secondary alarm

## **INTERFACE DEFINITION**



Port	Port type	NO	Signal name	Remark
1 2	Pattony output intorface	1	BAT+	Battery positive output interface
1,2	Battery output interface		BAT-	Battery negative output interface
3	Battery output switch	-	Battery	Battery output switch (control positive)
		1	CAN-H	CAN bus high level
		2	CAN-L	CAN bus low level
		3	null	null
4	Communication Interface (RJ45)	4	485-A	RS485-A
4		5	485-B	RS485-B
		6	null	null
		7	GT1	communication place
		8	GT1	communication place
		1	232-RXD	232 receive signal
		2	232-TXD	232 send signal
F	Communication Interface	3	GT1	communication place
Э	(RJ11)	4	GT1	communication place
		5	null	null
			null	null

Port	Port type	NO	Signal name	Remark
			NO1	Dry contact 1
	Dry contact 1 (3.81 3P Phoenix Terminal)	2	COM1	Dry contact 1public Terminal
		3	NC1	Dry contact 1 normally closed Terminal
	Dry contact 2 (3.81 3P Phoenix Terminal) Dry contact 3 (3.81 3P Phoenix Terminal)	1	NO2	Dry contact 2 normally open Terminal
6		2	COM2	Dry contact 2 public Terminal
		3	NC2	Dry contact 2 normally closed Terminal
		1	NO3	Dry contact 3 normally open Terminal
		2	COM3	Dry contact 3 public Terminal
			NC3	Dry contact 3 normally closed Terminal
7	DIP switch	-	ADDRESS	Binary dial mode

## INSTALLATION

1. Refer to the figure below to install the battery module, the fixing feet are on the ground, the module body is fixed on the wall, and the screws are 4~6mm combination screws. The reference tightening torque is 35 N.m. (unit mm)



2) Check whether the battery module is firm and safe. (Avoid damp, rain, and direct sunlight as much as possible)





### **APP INSTALLATION**

Step 1: Scan the given QR code to download App then install the app.

Step 2: After the installation is complete, open the phone settings - application settings authorization management, and authorize the Bluetooth and positioning of this APP.

Step 3: Open the software and click

"BLF" to connect to Bluetooth

### For ANDROID

#### For IOS



Step 4: Click "Scan Devices" to scan the machine, find the device starting with "AT" and Click "connect" to connect.



#### ← Ble Devices

	Scan Devices	
8	unknown device	connect
8	unknown Gevice	connect
8	unknown device	connect
8	AT-00000000	connect
8	unknown device	connect
8	unknown device	connect

Step 5: After successfully pairing the device with the app, you can start reading the relevant data, including "CONNECTION, DEVICE INFO, LIVE DATA, HISTORY INFO, WARNING INFO, CONTACT" to switch (See the below pic).

CON NECTI ON	ļ	DE ICE IFO	LIVE DATA	HIST ORY INFO	WAR NING INFO	CONT ACT	CON NECT ON	N DE N VICE INFO Sep 5 20:	LIVE DATA 37:56 2022	HIST ORY INFO	WAR NING INFO	CONT ACT
TH-2	202 NO.	2000	01 ι		00000	000	4	SOC 91%		Cycles	SOH 100 %	Current
		Serial			20220	0001	Ce	Il Voltage	e 2 3.429	3	-47	4
	ß	Rated	V		51.	20V	l	5	é	2		8
	1	Rated	Cap		200.0	) AH		9	3.413 V	3.440 V		v 12
	(	Versio	'n		43.	43.0		5.410 V	3.399 V	3.406 V		×407 V
		DEV ICE I NFO	LIVE DAT A	HIST ORY INF O	WA RNI NG I NFO	CON TAC T	CON NEC TIO N	DEV ICE I NFO	LIVE DAT A	HIST ORY INF O	WA RNI NG I NFO	CON TAC T
Dat	е			• Dev	rice	•						
Hi	stor	y Infc	):			×						

Not Information To Show



WEEE Number: 80133970

# MANUALE DI ISTRUZIONI BATTERIA DI ACCUMULO

## DATI TECNICI

Tipo di batteria	LFP			
Capacità nominale del pacco batterie	200Ah			
Tensione nominale del pacco batteria	51.2V			
Tensione massima di carica	57.6V			
Tensione minima di scarica	40V			
Corrente nominale di carica/scarica	100A			
Corrente massima di carica/scarica	120A			
Intervallo di temperatura di carica	0 to +45°C			
Intervallo di temperatura di scarica	-20°C to +50°C			
Profondità di scarica	>80%			
Aumento della scarica	<1C			
Autoscarica (25°C)	<3%/Month			
Durata del ciclo	>5000 times (<0.5C)			
Modalità interattiva (APP)	LCD+Button+Bluetooth			
Dimensioni	700*515*250mm (Error±2mm)			
Peso approssimativo	About 65KG			
Compatibile con l'inverter solare [VT-66036103, VT-6605103, VT-12040]				

# INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile.

## **AVVERTIMENTO**

- 1. Spegnere l'elettricità prima di iniziare.
- 2. Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato.



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici.



Attenzione, rischio di scossa elettrica.







# PANNELLO DI CONTROLLO



### CONTENUTO DELL'INTERAZIONE UOMO-COMPUTER

Progetto	Funzione	Nota
		Quando è acceso:
		1. Pressione breve: non valida
		2. Pressione prolungata (premere per 4-6 secondi e rilasciare): spegnimento
	ALIMENTAZIONE	
Pulsante		Quando è spento:
		1. Pressione breve: non valida
		2. Pressione prolungata (premere per 4-6 secondi e rilasciare): accensione.
	AUMENTO/SU	Pagina su
	RIDUZIONE/GIÙ	Pagina giù
Interruttore	USCITA CC	Utilizzare la chiave per aprire il pannello frontale prima dell'accensione e dello spegnimento

### CONTENUTO DELL'INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Progetto	Funzione
LCD	Sono presenti in totale 6 interfacce di visualizzazione: 1. Informazioni principali sull'interfaccia principale (tensione/corrente/stato di carica/codice di stato); 2. Informazioni secondarie sull'interfaccia principale (tensione massima e minima della cella/temperatura massima e minima);
	3. Visualizzazione della tensione delle celle 1~4;
	4. Visualizzazione della tensione delle celle 5~8;
	5. Visualizzazione della tensione delle celle 9~12;
	E11: Allarme di livello 1 di guasto dell'apparecchiatura del modulo
	E12: Allarme secondario di guasto dell'apparecchiatura del modulo
	E21: Allarme di livello 1 di anomalia di comunicazione del modulo
	E22: Allarme secondario di anomalia di comunicazione del modulo
	E31: Allarme di livello 1 di indirizzo anomalo del modulo
	E32: Allarme di livello 2 di indirizzo anomalo del modulo
	E41: Allarme di livello 1 di bilanciamento anomalo del modulo
	E42: Allarme secondario di bilanciamento anomalo del modulo
	E51: Allarme di livello 1 di sovratensione totale del modulo
	E52: Allarme secondario di sovratensione totale del modulo
	E61: Allarme di livello 1 di sottotensione totale del modulo
	E62: Allarme di secondo livello di sottotensione totale del modulo
Codice	E71: Allarme di livello 1 di sovracorrente di carica del modulo
di errore	E72: Allarme secondario di sovracorrente di carica del modulo
	E81: Allarme di livello 1 di sovracorrente di scarica del modulo
	E82: Allarme secondario di sovracorrente di scarica del modulo
	E83: Cortocircuito del carico di scarica del modulo (grave)
	E91: Allarme di livello 1 di sovratensione della batteria singola
	E92: Allarme secondario di sovratensione della batteria singola
	E101: Allarme di livello 1 di sottotensione della batteria singola
	E102: Allarme secondario sottotensione della batteria singola
	E111: Allarme di livello 1 di alta temperatura della batteria del modulo
	E112: Allarme secondario di alta temperatura della batteria del modulo
	E121: Allarme di livello 1 di bassa temperatura della batteria del modulo
	E122: Allarme secondario di bassa temperatura della batteria del modulo

## DEFINIZIONE DELL'INTERFACCIA



Porta	Tipo di porta	NO	Nome del segnale	Nota
10	Battery output interface		BAT+	Battery positive output interface
1,∠			BAT-	Battery negative output interface
3	Battery output switch		Battery	Battery output switch (control positive)
		1	CAN-H	CAN bus high level
		2	CAN-L	CAN bus low level
		3	null	null
4	Communication Interface (RJ45)	4	485-A	RS485-A
4		5	485-B	RS485-B
		6	null	null
		7	GT1	communication place
		8	GTI	communication place
		1	232-RXD	232 receive signal
	Communication Interface (RJ11)	2	232-TXD	232 send signal
F		3	GTI	communication place
5		4	GTI	communication place
		5	null	null
			null	null

Porta	Tipo di porta	NO	Nome del segnale	Nota
			NO1	Dry contact 1
	Dry contact 1 (3.81 3P	2	COM1	Dry contact 1public Terminal
	Phoenix Terminal)		NC1	Dry contact 1 normally closed Terminal
	Dry contact 2 (3.81 3P Phoenix Terminal)	1	NO2	Dry contact 2 normally open Terminal
6		2	COM2	Dry contact 2 public Terminal
		3	NC2	Dry contact 2 normally closed Terminal
	Dry contact 3 (3.81 3P	1	NO3	Dry contact 3 normally open Terminal
		2	COM3	Dry contact 3 public Terminal
			NC3	Dry contact 3 normally closed Terminal
7	DIP switch	-	ADDRESS	Binary dial mode

### **INSTALLAZIONE**

 Per installare il modulo batteria fare riferimento alla figura seguente: i piedini di fissaggio sono a terra, il corpo del modulo è fissato alla parete e le viti sono viti combinate da 4~6 mm. La coppia di serraggio di riferimento è di 35 Nm (unità mm)



2) Controllare se il modulo batteria è solido e sicuro (evitare il più possibile l'umidità, la pioggia e la luce diretta del sole)





### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELL'APPLICAZIONE

Passo 1: Scansionare il codice QR indicato per scaricare l'applicazione e installarla. Passo 2: Una volta completata l'installazione, aprire le impostazioni del telefono impostazioni dell'applicazione — gestione delle autorizzazioni e autorizzare il Bluetooth e il posizionamento di questa applicazione.

Passo 3: Aprire il software e fare clic su "BLE" per connettersi al Bluetooth.

### For ANDROID





For IOS

Passo 4: Fare clic su "Scan Devices" ("Scansione dispositivi") per eseguire la scansione del dispositivo, trovare il dispositivo che inizia con "AT" e fare clic su "Connect" ("Connettere") per connetterlo.



### ← Ble Devices

Scan Devices									
8	unknown device	connect							
8	unknown Gevice	connect							
8	unknown device	connect							
8	unknown device	connect							
8	unknown device	connect							
8	unknown device	connect							
8	unknown device	connect							
8	unknown device	connect							
8	AT-00000000	connect							
8	unknown device	connect							
8	unknown device	connect							

Passo 5: Dopo aver accoppiato con successo il dispositivo con l'applicazione, è possibile iniziare a leggere i dati pertinenti, tra cui "CONNESSIONE, INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO, DATI IN TEMPO REALE, INFORMAZIONI SULLA STORIA, INFORMAZIONI SUGLI AVVERTIMENTI, CONTATTI" per cambiare (fare riferimento all'immagine di qui sotto).

CON NECTI ON	DE VICI INFO	E	LIVE DATA	HIST ORY INFO	WAR NING INFO	CONT ACT	CON NECT ON	DE VICE INFO	LIVE DATA 37:56 2022	HIST ORY INFO	WAR NING INFO	CONT
ATH-2	20220001 NO, Model			0000000		4	SOC 91%		Cycles	SOH 100 %		
	1 S	erial			20220001		Cell Voltage		2 3		49.7 A	
	P P	ated \	/		51.20V		5	5	Ě	7	8	
	R	ated (	Cap	200.0 AH		) AH	3.413 V 9		3.413 V	3.440 V	3.410 V	
	( <b>()</b> \	Version			43.43.0		3.410 V		3.399 V		3.407 V	
CO NE TIO N		ev Ce I Fo	LIVE DAT A	HIST ORY INF O	WA RNI NG I NFO	CON TAC T	CON NEC TIO N	DEV ICE I NFO	LIVE DAT A	HIST ORY INF O	WA RNI NG I NFO	CON TAC T
Date	e			• Dev	vice	~						
History Info:												